尺寸:105*143mm　　80g双胶纸，双面4色印刷，6折页

TIJUMP 天骏

便携式干衣机

烘干 | 杀菌 | 便携



使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品执行标准:GB4706.1 GB4706.60

1 产品参数 Product parameter

产品型号:TJ-SM602E	
额定电压:220V~ 50Hz	额定功率:1000W
定时:360MIN	产品净重:3.77KG

2 产品简介 Product introduction



配件清单

支撑杆x2	香薰盒x1	说明书x1

● 注意:说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

3 产品安装 Product installation

◎安装步骤

1、打开包装，从底部电源线收纳盒里取出电源线:



2、按压上盖两侧锁扣，确保上盖和外壳分离后，向上拉起上盖，将上盖打开，然后揭开布罩拉链:

3、将支撑杆从底座扣手槽位置取出:



4、将支撑杆两个固定扳手打开后，把最上面一节细的拉到底后锁紧固定扳手:

(注意:此步骤先将较粗一端的支撑杆先拉伸到位并锁定。)



5、① 支撑杆先安装至底部两边调解至一半高度 ② 将支撑杆较细一端对准机身上盖左右两侧孔位垂直插入孔中:



6、



① 将支撑杆较细一端全部拉出升到最高后再通过支撑杆固定扳手锁紧，完成安装。

② 将需要烘干的衣物挂在顶部的挂衣杆凹槽上(长衣服建议对折挂在衣架上)，拉好布罩拉链即可，开始烘干:

◎布罩的拆卸及清洗

① 将布罩拉链打开，把伸缩杆放置最低，并取出伸缩杆;

② 如右图所示分别将上下盖固定锁扣拧开至与孔平行即可取出布罩;

③ 布罩取出后手动清洗，不可以机洗，手洗过程注意两端布罩支撑架不能搓洗，弯折。



保修卡

用户姓名		地址		联系电话	
购买日期		购买商店		发票号码	
产品编号					
换机日期	故障及检修情况记录		检修日期及检修员		

◎生产日期请看机身警告标或合格标

合格证
Certificate of Quality
检 验 员 QC2
检验日期 ____
实机器编码

广东天骏智能科技有限公司

地址:中山市小榄镇联丰广乐中心路27号

电话:400-880-5030　　传真:86-0760-2213 3814

官网:www.tijump.com　　邮箱:tijump@tijump.com

◎布罩的安装

① 将布罩固定支架分别置于上盖与底座卡槽内,按照如右图示方向锁紧锁扣即可固定布罩;

② 将干衣布罩置于上下盖中央，即可合上上下盖并按压锁紧两侧锁扣。



4 使用说明 Instructions for use

◎使用须知

1、干衣机安装完成后，轻微摇晃属于正常现象，不影响正常使用。

2、机器正常使用或闲置时必须远离水源或火种1.5m以上，主机清洁时用干布擦拭，不能用水冲洗。

3、警告:器具仅用于干燥水洗的纺织物。

4、干衣时请务必将织物脱水(或拧干)至不滴水，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间，节约能源。

5、器具工作时请勿触摸出风口，以免烫伤。

6、被烘干织物仅适用于耐高温75°C以上的布料。

7、织物烘干不能长时间连续使用，最长使用360分钟后必须停止工作，30分钟后再继续使用。

8、使用前需先检查所有电压是否与本机铭牌标示相符，拔出插头前先关掉电源，勿用湿手去拔电源插头。

9、禁止阻塞或盖住出风口，会造成高温、故障、影响性能。

10、机体过热，可能会造成外壳变形变色。

11、使用前需先检查电源线以及插头是否有破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有触电危险。

12、请勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故的发生。

13、如果电源软线揭坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

◎操作面板

① 将电源线插头插到市电插座上，显示“ - - - ”进入待机状态。

② 在待机状态下，触摸“电源”键机器会进入默认180分钟工作状态，机器以分钟递减方式进行干衣。当到达预定时间时，机器会自动停止进入待机状态。

③ 开机后，可触摸“定时”键来选择定时时间，每触摸一次“定时”键就会增加1小时，分别为“180 - 240 - 300 - 360 - 60 - 120 - 180”循环，当到达预定时间时，机器会自动停止进入待机状。

④长按“定时”3秒进入杀菌除螨模式，数码屏边缘呈现跑马灯方式显示，默认杀菌除螨时间为60分钟，短按“定时”可退出杀菌除螨模式。

⑤ 在任何工作状态下，触摸“电源”键机器会马上停止工作，进入待机状态。

(注意:每次停止工作时，风扇都会延时60秒散热，为确保机器正常散热，请勿拔电。)

◎香薰功能使用

将香精或者精油滴入香薰盒，然后将香薰盒放入在底座卡槽中，待开启干衣功能即可自然香薰



5 注意事项 Precautions

- 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上标示的相符。
- 拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。
- 禁止阻塞或盖住出风口、进风口会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。
- 使用时禁止插入异物，或用手触摸出风口或出风口的周围，会造成感电或烫伤等危险事故。
- 勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。
- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。
- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储存，会造成外壳腐蚀或因潮湿引起漏电、感电等事故的发生。
- 离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。
- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。以免接触不良或有感电、触电的危险。
- 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。
- 勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用以免事故的发生。
- 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用，如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。
- 被烘干衣物仅适用于耐高温75°C以上布料，总重量≤6kg，否则会损坏衣物。
- 干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩烘干，以便提高安全系数，保持地面干燥。

◎安全保护

温度检测保护:

器具内置有温度感应器，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护:

器具内设有热熔断器，当出现温度异常,感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

6 清洁保养 Cleaning and maintenance

- 对本产品清洁前，一定要关闭电源开关并拔下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶解。
- 避免碰伤或刮伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。
- 用软布清洁产品的机身部分，不要试图把机身拆开。

7 电路原理图 Schematic diagram



8 故障排除 Troubleshooting

故障描述	故障的处理方法
按下开关键后不工作/不启动	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
	检查插座保险丝是否烧断，更换保险丝。
	检查后脚座是否被架空，导致倒停开关失效。
加热时突然停机	温度超过限温器的阀值，待机器冷却后再使用。

△ 如遇到无法解决问题时，请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。

9 环保清单 Environmental List

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	X	○	○	○	○	○
电子元器件	X	○	X	○	○	○
PTC发热组件	X	○	○	○	○	○
外罩	○	○	X	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
风机	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T11364的规定编制.

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

备注:以上“×”的部件中，部分含有有害物质超过是由于目标前行业技术水平所限，暂时无法实现代替或减量化。

10 环保使用期限 environment-friendly use period

本标志中的年数，是根据SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产进口的电子电气产品的:“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律，规定的免责事的情况下，在从生产日的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予于废弃时，希望依照有关电子电器产品的回收再利用的法律或规定进行办理。

注:该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质表为广东天骏智能科技有限公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。复合过网组件等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

11 关于服务 About service

消费者使用产品在发生故障从购买日起一年内提供质保服务，但客户过失及自然灾害发生的故障，尽管实在保修期间，也不在保修服务内。