


TIJUMP 天骏

便携式衣物护理干衣机

Portable clothing care dryer



使用说明书

全球电压

使用前，请仔细阅读本使用说明书并妥善保管。
产品执行标准：GB/T 4706.1 GB/T 4706.60

01 注意事项

1、如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似部门的专业人员更换。

2、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督和指导。

3、应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。

4、警告：器具仅用于干燥水洗的纺织物。

5、机器正常使用或闲置时离水源和火种1.5m以上，清洁时用干布擦，不能用水冲洗。

6、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

7、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的增长线电源插座。

8、人员离开现场时，请将电源断开。

9、产品出现异常响声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

10、本产品不能在户外和浴室使用，使用前需检查电源，电压是否与机器电压标签上之标示相符。

11、干洗时必须将衣服脱水(或拧干)，以减少水珠下滴，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间，节约能源。

12、机器工作时切勿触摸出风口，以免烫伤。

13、机器工作时切勿堵塞进/出风口，进/出风口应保持通畅。

14、被干衣物仅适用于耐高温75℃以上的布料，例如：内衣、内裤、袜子、单薄背心、丝袜等小型轻薄衣物。

15、为了避免干衣效率降低，请经常检查和清洁进风口的灰尘。

16、把被干衣物脱下水后挂在通风处，晾干至滴水，再用干衣机烘干，可达到更节能更环保的原则。

17、如需电子说明书，请扫描官方二维码访问我司官网(www.tijump.com)，通过站内搜索功能查找“说明书”即可下载。

18、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。

19、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原定插座或线路的额定电流值。

20、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。

21、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。

22、从插座上拔下插头时，不应对面电源线施加拉力。

23、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

24、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

02 产品参数

产品名称：便携式干衣机（便携式衣物护理干衣机）	
产品型号：	TJ-BXH04A6U TJ-BXH04A7U TJ-BXH04A8U
额定电压：	100-240V~
额定功率：	210-250W
产品重量：	0.49kg
防水等级：	IPX1
产 品 尺 寸：	展开尺寸（含挂钩）117×57×6.5cm
	收纳尺寸（含挂钩）29×10×6.5cm

03 产品结构部件

收纳模式：

提手

卡扣

功能指示灯

开关/功能选择键

展开模式：

外壳

布罩

底盖

04 产品使用说明

● 开关/功能选择键：

1、“ ”是机器开关和功能选择键。


2、“4h”、“8h”为白色灯，“4h”代表4小时，“8h”代表8小时。“ ”为绿色灯，“ ”代表抑菌模式。

● 操作说明：

1. 把干衣机底部盖子打开，将布罩拉出。

2. 把清洁干净的衣物放进干衣机。（注意：衣物需用手彻底拧干或洗衣机脱水，长衣服建议对折挂在衣架上。）

3. 拉好布罩拉链，触摸“ ”开关/功能选择键选择相应功能，开始烘干和抑菌。




4. 干衣机停止工作后，拉下拉链，取出衣物。

● 收纳步骤：

按照 操作说明①方法，反方向把布罩收纳进机器底部，盖上底盖即可。



注意事项：
烘干部件自身收纳，可完整归位，轻松携带。



售后服务热线：400-880-5030



扫描二维码可查看电子版说明书

广东天骏智能科技有限公司

地 址：中山市小榄镇宝丰社区工业大道中45号厂房A(二期)

服 务 热 线：400-880-5030

传 真：86-0760-2213 3814

官 网：www.tijump.com

邮 箱：tijump@tijump.com